



☆XY入力の場合、原点 (X=0,Y=0) は各面の左上端となります。



加工可能範囲

加工不可範囲



下面図

注：H=アングル高さ+キャスター板厚+ナット高さとなります。

表示する場合： 寸法はミリメートルとする		仕上げ：		バリ取り、鋭角の除去		図面測定不可		改訂	
表面処理：									
公差：									
寸法：									
角度：									
製 国	名 前	番 号	日 付			名 称：			
検 国									
承 国									
製 国									
品 名					材 料：	図 面 番 号：		A3	
						B-3			
					量 数：	1:10		第 1 / 1	